

Druckereinrichtung

Rangee bietet verschiedene Möglichkeiten Netzwerk und lokale Drucker an den Thin Client anzubinden und diese in eine RDP Session oder ICA Session zu mappen.

Wichtig: Unter Linux werden Microsoft Universal Printer Driver und Citrix Universal Printer Driver nicht unterstützt. Diese Technologien sind am Linux Thin Client überflüssig, weil dieser die Druckjobs wie ein Printserver behandelt.

Wichtig: GDI Drucker werden nicht unterstützt.

Drucker anlegen:

Unter Setup->Drucker können Sie einen neuen lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker anlegen.

Folgendes muss angegeben werden:

1. Name (der auf dem Thin Client für den Drucker verwendet wird),
2. Serverdruckername (=Printqueue, daher max. 8 Zeichen und keine Leer- und Sonderzeichen),
3. Server Druckertreiber (=Windows Treiberbezeichnung, z.B. HP LaserJet 4L series; Groß- und Kleinschreibung und Leerzeichen sind exakt anzugeben)
4. Anschluss (USB, parallel)

Bei Netzwerkdrucker muss zusätzlich

5. Die IP-Adresse des Druckers und
6. Die Printqueue auf dem Drucker (in der Regel lp)

Zum Testen kann eine Testseite gedruckt werden. Sofern der Drucker anfängt Steuerzeichen zu drucken, kann die Aufgabe als erfolgreich abgehakt werden und zum Abbrechen bitte beide Geräte ausschalten und Neustarten.

Unter Verbindungen -> ICA/RDP-> Globale Einstellungen aktivieren Sie bitte den Menüpunkt „Drucker zuweisen“ und wählen aus den vorhandenen Druckern im Dropdownfeld den Standarddrucker aus.

Nach dem Übernehmen der globalen Einstellungen bitte die vorhandenen ICA/RDP Sitzung(en) nochmal bearbeiten und übernehmen.

