

Thin Client mit Rangee Linux und Windows Betriebssystem installieren.

Voraussetzungen:

1. Rangee Linux Installer für Firmware 7.20 333 ff
2. modifizierte Install.sh (Ordner „dualboot“)
3. Flash mit mindestens 32 GB für Windows Embedded oder den gewünschten Platz für die Windows Installation plus mindestens 2 GB Speicherplatz für Rangee Linux.

Vorgehensweise:

1. Windows Installation durchführen.

Bei Windows Embedded die Partition um 2 GB verkleinern mit den Systemtools aus Computerverwaltung → Datenträgerverwaltung

2. USB Stick mit Rangee Linux Installation ausstatten.

Einen Rangee Linux USB Installer mithilfe von unetbootin vorbereiten.

3. USB Installer modifizieren.

Die install.sh Datei auf dem USB Stick muß ausgetauscht werden, gegen eine dualbootfähige install.sh. Die modifizierte install.sh finden Sie auf dem Rangee Updateserver.

3. Rangee Linux installieren.

Beim Booten mit dem USB Installer wird abgefragt, auf welche Partition das RangeeOS installiert werden soll. Die ausgewählte Partition wird formatiert und Rangee Linux darin installiert.

4. Bootoptionen konfigurieren.

Nach dem Abschluß der Setuproutine und dem ersten Neustart können in der Kommbox → Werkzeuge die Bootoptionen konfiguriert werden.

- die Option „Windows Booteintrag muß aktiviert werden. Default ausgeschaltet.
- Falls der Benutzer auswählen darf, was gebootet werden soll, muß die Zeit für die Anzeige der Bootoptionen konfiguriert werden. Default = 1 (Sekunde).