

## **Welche Firmware ist für meine Hardware geeignet und wie spiele ich diese auf?**

LT310 und älter können maximal mit der 6.30-er Firmware laufen. Bitte aktualisieren Sie diese Geräte, die mit Firmware 6.00, 6.10, 6.20 und älteren 6.30-er Firmware laufen auf die Firmware 6.30 build 094.

LT320 und TK3752 können maximal mit der 6.50-er Firmware laufen. Bitte aktualisieren Sie diese Geräte auf Firmware 6.50 build 410.

LT360 mit weniger als 1 GB RAM und weniger als 1 GB Flash können maximal mit der 6.50-er Firmware laufen. Sie können im Bios kontrollieren, ob der Flash tatsächlich die Größe hat, wie unter Informationen angegeben wird. Wenn der Flash physikalisch größer ist, können Sie dieses Image wie unten beschrieben erweitern. In dem Fall können Sie bis auf Firmware 7.20 updaten. Falls nur 512 MB Flash ODER 512 MB RAM eingebaut ist, aktualisieren Sie diese Geräte auf Firmware 6.50 build 410.

LT360 mit 1 GB RAM und 1 GB Flash können mit der 7.20-er Firmware laufen.

Alle Geräte aus dem aktuellen Portfolio und mit mehr als 1 GB RAM und mehr als 1 GB Flash können mit der 7.20-er Firmware laufen.

## **Welche Softwaremodule und Funktionen kann ich mit den o.g. Firmwarereleases nutzen?**

Alle Geräte die ab 2006 ausgeliefert wurden, können sich per RDP/RDS mit einem Windows 2012R2 verbinden und mit Xenapp 7.6.

Für RDP:

In Firmware 6.30 brauchen Sie rdesktop 1.6 6.40-043

Für Firmware 6.50 und 7.00 nehmen Sie die aktuellsten Builds von FreeRDP 1.0.2

Für Firmware 7.20 nehmen Sie den FreeRDP 1.2.1

Für ICA:

In Firmware 6.50 und früher verwenden Sie bitte einen Firefox 4.0 6.40- und ICA11 6.40- .

Für Firmware 7.00 gibt es den ICA 13.00.1

Für Firmware 7.20 gibt es den ICA 13.20

**How-To:** *“Welche Firmware ist für meine Geräte geeignet?”* aus der Rangee How-To Sammlung. Weitere Dokumente finden Sie unter [www.rangee.de](http://www.rangee.de)



Die Sambaauthentifizierung funktioniert ab Firmware 6.50 aufwärts.

Das Durchreichen von Smartphones, um auf deren Speicher zuzugreifen, funktioniert ab Firmware 7.20 build 150.

### **Was muß ich beim Update auf Firmware 7.20 beachten?**

Um auf die 7.20-er updates zu können müssen die Geräte mindestens den aktuellsten Build der installierten Firmware haben, wie es im Ordner /all/ angeboten wird.

Zum Beispiel:

Ein geeignetes Gerät (mindestens 1 GB RAM und mindestens 1 GB Flash) mit der Firmware 6.50 build 226 muß zuerst aus dem /all Verzeichnis auf 6.50 build 410 updaten.

Danach kann mit den benutzerspezifischen Zugangsdaten die aktuelle 7.20-er Firmware aufgespielt werden.

Die FTP/HTTP Zugangsdaten erhalten Sie beim Rangee Support.

### **Was mache ich mit Geräten, die mehr Flash besitzen, als angezeigt wird?**

In den Jahren 2011 und 2012 wurden bei Geräten aus Kostengründen ein größerer Flash eingebaut, als in der Produktbezeichnung vorgesehen.

Allerdings wurde produktionsbedingt das Image entsprechend der Artikeleigenschaften installiert.

Wenn Sie Geräte besitzen, die in den Informationen eine kleinere Flashgröße ausweisen, als physikalisch verbaut wurde, können wir diese Größe erweitern, indem Sie ein zwischenupdate auf die Firmware [firmware\_3.3-rangee-upgrade-rangee]-6.50\_018.xml durchführen.

Diese Firmware finden Sie im Ordner Firmware Minor-Release.

**How-To:** *“Welche Firmware ist für meine Geräte geeignet?”* aus der Rangee How-To Sammlung. Weitere Dokumente finden Sie unter [www.rangee.de](http://www.rangee.de)